



Zuluftrohr mit drei 90° Bögen

Wichtig!

Bei Fundamenterstellung beachten:

- 1 Wir empfehlen ein 100er Zuluftrohr mit drei 90° Bögen in die Mitte des Fundamentes zu legen. (Siehe Skizze rechts.)
- 2 Bitte sehen Sie ein Abflußrohr vor, welches im Fundament unter der Bank endet.
- 3 Bitte sehen Sie ein Leerrohr für die Stromzuleitung links im Eingang vor.